



LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

# Valley-Walk® - cadre mobile

## Instructions de montage



**Kee Safety SAS**  
30 bld Pasteur  
75015 Paris

Tél : 01 53 58 14 26  
Fax : 01 53 58 14 11

Email : [ventes@keesafety.com](mailto:ventes@keesafety.com)  
Internet : [www.keesafety.fr](http://www.keesafety.fr)

**RECOMMANDATION :** Avant de monter le passage Valley-Walk pour la première fois, nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les composants et de procéder à un montage et à un démontage-test dans un endroit sûr, à l'écart du point d'installation final. Tous les composants détaillés dans la notice d'utilisation doivent être utilisés au cours du montage du système. Si une pièce manque ou semble défectueuse, ne poursuivez pas le montage et contactez Kee Safety immédiatement.

#### Étape 1



Disposez les composants prêts à être montés. Le Valley-Walk est maintenu plié par des bandes auto-agrippantes.

#### Étape 2



Défaites les bandes auto-agrippantes et déployez le Valley-Walk.

#### Étape 3



Retirez la broche de la barre du bas et libérez les bandes auto-agrippantes.

#### Étape 4



Abaissez la barre du bas jusqu'au sol pendant qu'un utilisateur maintient le cadre principal.

#### Étape 5



Répétez les **étapes 3 et 4** pour le côté opposé.

#### Étape 6



Mettez la deuxième moitié du Valley-Walk debout et libérez les bandes auto-agrippantes.

### Étape 7



FIG. 1. Attacher la broche

Faites coulisser les douilles de l'extrémité de la barre par-dessus les barres du cadre et attachez la broche et la goupille beta fournies en vous assurant qu'elles sont fermement fixées en position, cf. FIG. 1.

**NE PAS OUBLIER :** Répétez cela pour le côté opposé.

### Étape 8



FIG. 2. Côté opposé.

Faites osciller la barre supérieure en position et bloquez la fixation sur le barre. Les fixations sont équipées d'un mécanisme de fixation rapide, mais assurez-vous qu'elles sont solidement fixées.

**NE PAS OUBLIER :** Répétez cela pour le côté opposé. Consultez la FIG. 2.

### Étape 9



FIG. 3. Abaisser le cadre du panneau

Positionnez-vous dans le Valley-Walk, retirez les broches qui relient le cadre du panneau sur le côté à la barre supérieure intérieure et abaissez en position. Consultez la FIG. 3.

**N'OUBLIEZ PAS :** Répétez cela pour le côté opposé.

### Étape 10



En fonction de la pente de la toiture, des ajustements peuvent être réalisés grâce aux renforts télescopiques. Retirez les broches et déplacez le cadre du panneau en position sans oublier de maintenir le cadre. Alignez les trous dans le renfort télescopique et remplacez les broches. Il y a deux renforts télescopiques de chaque côté et les deux broches doivent être retirées pour pouvoir être ajustées.

### Étape 11



Lorsque vous déplacez le Valley-Walk en position, un ou deux utilisateurs doivent se tenir à l'intérieur et le lever au moyen de la barre central comme une poignée.

**Veillez noter**

- Portez un harnais de sécurité et attachez-vous dès que possible.
- Travaillez attentivement - ne vous précipitez jamais.
- Ne l'utilisez pas en cas de conditions météorologiques défavorables.
- Procédez à une évaluation de la toiture pour définir sa résistance et son aptitude à recevoir du personnel. Procédez à une évaluation des risques.
- Assurez-vous toujours de la fixation solide de toutes les broches et goupilles beta.

**Démontage**

Suivez la procédure ci-dessus en sens inverse.